



Commandes domotiques fil pilote PlusLink® Odace +

fonction	commandes centralisées		commandes locales				
	commande générale jusqu'à 4 groupes	commande de groupe	volets-roulants	variateurs standard	avec mémorisation de 2 états	commandes simples toutes charges	standard
Blanc	S520564	S520563	S520562	S520560	S520565	S520561	S520566
Alu	S530564	S530563	S530562	S530560	S530565	S530561	S530566

Caractéristiques complètes ► page C24

Commandes domotiques sans fil Odace RF

fonction	combinés poussoir 2 ou 4 boutons			émetteurs sans fils poussoir 2 ou 4 boutons		
	Un combiné intègre la fonction d'un récepteur et celle d'un émetteur : ● récepteur : il fait office de va-et-vient en commandant la charge qui lui est raccordée selon les ordres reçus depuis les émetteurs. De plus, ses touches de gauche permettent de commander cette même charge, ● émetteur : les touches de droite peuvent donner un ordre radio à d'autres récepteurs sans fil.					
	va-et-vient 20 A 315 W 2 fils	10 A 2300 W 3 fils	variateurs 20 A 315 W 2 fils	commandes de volets-roulants 3 A 690 W	scénario éclairage + volets-roulants 	spécial volets-roulants
Blanc	S520575	S520572	S520573	S520574	S520571	S520577
Alu	S530575	S530572	S530573	S530574	S530571	S530577

kit de symboles

Blanc S520570
Alu S530570

Caractéristiques complètes ► page C26

Commandes sans fil

Ajouter un interrupteur
Va-et-vient sans fil



Changer les ambiances lumineuses en 1 clic
Fonction scénario



Commander les volets-roulants
Commande centralisée



Retrouvez l'ensemble des informations pour réaliser une installation sans fil ► page C26