



## Interrupteurs différentiels iID **NF**

	largeur en pas de 9 mm	tension d'emploi (Ue) V CA	type	calibre (A)	sensibilité (mA)					
					10	30	100	300	300	
<b>bi</b>										
	4	230-240	AC	25	A9R10225	A9R11225	-	A9R14225	-	
					40	-	A9R11240	A9R12240	A9R14240	-
					63	-	A9R11263	A9R12263	A9R14263	A9R15263
					80	-	A9R11280	A9R12280	A9R14280	A9R15280
					100	-	A9R11291	A9R12291	A9R14291	A9R15291
				Asi	25	A9R30225	A9R31225	-	-	-
					40	-	A9R31240	-	-	A9R35240
					63	-	A9R31263	-	-	A9R35263
					80	-	-	-	-	A9R35291
					100	-	-	-	-	-
<b>tétra</b>										
	8	400-415	AC	25	-	A9R11425	-	A9R14425	-	
					40	-	A9R11440	A9R12440	A9R14440	A9R15440
					63	-	A9R11463	A9R12463	A9R14463	A9R15463
					80	-	A9R11480	A9R12480	A9R14480	A9R15480
					100	-	A9R11491	A9R12491	A9R14491	A9R15491
				Asi	25	-	A9R31425	-	-	-
					40	-	A9R31440	-	-	A9R35440
					63	-	A9R31463	-	-	A9R35463
					80	-	A9R31480	-	-	A9R35480
					100	-	A9R31491	-	-	A9R35491

**Nota** : La version 30 mA participe à une sélectivité verticale totale avec un disjoncteur de branchement DB90 500 mA sélectif ou un dispositif différentiel 300 mA (ID ou Vigi) placés en amont.

## Auxiliaires

type		largeur en pas de 9 mm	seuil	tension	références
auxiliaires de déclenchement	iMN	2		230 V CA	A9A26960
				48 V CA/CC	A9A26961
				115 V CA 400 Hz	A9A26959
				230 V CA	A9A26963
				230 V CA	A9A26969
	iMN	2		230 V CA	A9A26963
	iMNx	2		380 à 415 V CA	A9A26971
	iMSU	2		230 V CA	A9A26500
	iMX+OF	2		110 à 415 V CA	A9A26946
				110 à 130 V CC	
48 V CA/CC				A9A26947	
12 à 24 V CA/CC				A9A26948	
240 à 415 V CA				A9A26924	
auxiliaires de signalisation	iOF	1	24 à 130 V CC		
			240 à 415 V CA	A9A26927	
			24 à 130 V CC		
			240 à 415 V CA	A9A26929	
			24 à 130 V CC		
iOF/SD+OF	1		24 VCC	A9A26897	
auxiliaires de ré-enclenchement	ARA	7	2P	A9C70332	
			4P	A9C70334	

## Règle de montage

Les auxiliaires de déclenchement doivent être montés en premier, au plus près de l'interrupteur différentiel. Ensuite, il faut monter les auxiliaires de signalisation à leur gauche. Le tableau ci-dessous présente l'ordre et le nombre maximum d'auxiliaires pouvant être installés sur un interrupteur-sectionneur.

auxiliaires de signalisation		auxiliaires de déclenchement		ré-enclencheur	interrupteur différentiel iID
1 iOF/SD+OF ou iOF+SD24	+ 1 iOF/SD+OF	+ 1 iMX+OF ou iMN	-		
1 iOF	+ 1 iSD ou iOF ou iOF/SD+OF	+ 2 iMX+OF ou iMN			
-	+ 1 iOF+SD24	+ 2 iMX+OF ou iMN			
-	-	3 iMSU			
-	+ 1 iSD ou iOF ou iOF/SD+OF ou iOF+SD24	+ 1 iMX+OF ou iMN ou iMSU	+ ARA		
1 iOF	+ 1 iSD ou iOF ou iOF/SD+OF	-			

Toute l'information sur les auxiliaires ► page F92

## Accessoires

type	caractéristiques	références
commandes rotatives	noire	A9A27005
	rouge	A9A27006
	sous ensemble de manœuvre seul	A9A27008
platine sectionnable	pour iID ≤ 63 A, commander 1 par pôle	A9A27003 (1)
dispositif de cadenassage		A9A26970
cache-vis	20 x 4 pôles (découpables)	A9A26981
cache-bornes	2 pôles (pour un iID 4P commander 2 fois la référence)	A9A26976
cloison interpôle		lot de 10 A9A27001
intercalaire		A9A27062
bornes multicâbles	pour 3 câbles en cuivre	lot de 4 19091
		lot de 3 19096
borne Al 50 mm <sup>2</sup>		lot de 1 27060
connexion à vis pour cosse à œil		lot de 8 27053
repères encliquetables		► page F95

(1) La platine n'autorise pas la déconnexion sous tension et n'est utilisable que pour un disjoncteur seul (sans auxiliaire et Vigi). Une platine par pôle.

## Toute l'information sur les accessoires

► page F94