

	Barrettes				Collecteurs de terre			Borniers phase / neutre		
montage possible dans	tous coffrets				Opale	Prisma Pack	Opale			
<p>Ces appareils doivent être raccordés hors tension</p>										
références	14962	14963	14964	14965	13409	13410	04200	OPL13405	OPL13411	
intensité nominale à 40 °C	80 A	125 A	125 A	125 A				125 A	125 A	
nombre de trous (sections indiquées pour câbles rigides)	total	4	6	10	14	15	24	41	4	7
	2,5 ^²					12 à enfichage	20 à enfichage			
	6 ^²									
	10 ^²	2	3	5	7					
	16 ^²	2	2	4	6	3 à vis	4 à vis	40	4	6
25 ^²										
35 ^²		1	1	1			1		1	
50 ^²										
longueur (mm)	32	50	74	98	-	-	450	-	-	
tension assignée d'isolement Ui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
degré de protection	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
équipement	-	-	-	-	-	-	livré avec de vis de fixation	lot de 2 1 phase + 1 neutre	-	
installation	<ul style="list-style-type: none"> chaque barrette possède 1 trou taraudé M4 pour fixation par vis 				<ul style="list-style-type: none"> clipsable sur support-bornier Opale réf. 13389 ▶ page H15 		<ul style="list-style-type: none"> vissable sur les montants fonctionnels 	<ul style="list-style-type: none"> clipsable sur le châssis des coffrets Opale ou sur le support-bornier Opale réf. 13389 ▶ page H15 (1) 		
accessoires associés										

(1) Coffrets commercialisés avant août 2011 : installation des borniers phase/neutre sur supports borniers obligatoire ▶ page H15