
## **Temporisation**

## **Minuteries**



(1) Préavis d'extinction non compatible avec ce type de charge. (2) Raccordement type "3 fils".



L'ITM intègre une minuterie parmi ses huit fonctions ▶ page G45